

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04

Киргизия (996)312-96-26-47

Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04

Казахстан (772)734-952-31

Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Сайт: <http://npogaz.nt-rt.ru/>, эл. почта: nzg@nt-rt.ru

КРАНЫ ШАРОВЫЕ С ПНЕВМОПРИВОДОМ DN50-100 PN 8,0 - 16,0 МПа



Применяются в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред с температурой от –60 до +80 °С.

Герметичность затвора – по классу А (ГОСТ Р 54808-2011). Присоединение к трубопроводу – под приварку, фланцевое, фланцевое с ответными фланцами.

Климатическое исполнение:

У1 умеренное (температура окружающей среды от –45 до +50 °С);

ХЛ1 холодное (температура окружающей среды от –60 до +40 °С).

Сейсмичность районов эксплуатации по 12-балльной шкале MSK-64 – до 9 баллов.

Тип установки – надземная или подземная.

Шаровые краны устанавливаются соосно с трубопроводом. Краны с пневмоприводом допускается устанавливать – на горизонтальных участках трубопровода приводом вверх.

Назначенный срок службы – 30 лет.

Срок службы до списания – не менее 40 лет.

Шаровые краны с пневмоприводами комплектуются блоками управления:

-ЭПУУ-7-4 (24 В) или ЭПУУ-7-5 (110 В) для DN 50 мм, PN 8.0, 10.0 МПа;

-ЭПУУ-7-7 (24 В) или ЭПУУ-7-8 (110 В) для DN 80, 100 мм, PN 8.0, 10.0 МПа;

-ЭПУУ-8 (24 В) или ЭПУУ-8-1 (110 В) для DN 50 мм, PN 16.0 МПа;

-ЭПУУ-8-2 (24 В) или ЭПУУ-8-3 (110 В) для DN 80, 100 мм, PN 16.0 МПа

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при условии, что срок хранения не превышает 24 месяцев со дня отгрузки.

Изготовление и поставка – по ТУ 3742-001-90641599-2011.

Наименование	Ду, мм	Ру, МПа	Краткая характеристика			
			Вид привода	Присоединение	Тип установки	Климатическое исполнение
11лс660п	50	8,0	пн	св	нд	У1
11лс660п1	50	8,0	пн	св	нд	ХЛ1
11лс660п (подземный)	50	8,0	пн	св	пд	У1
11лс660п1 (подземный)	50	8,0	пн	св	пд	ХЛ1
11лс660п2	50	8,0	пн	фл	нд	У1
11лс660п3	50	8,0	пн	фл	нд	ХЛ1
11лс660п4	50	8,0	пн	фоф	нд	У1
11лс660п5	50	8,0	пн	фоф	нд	ХЛ1
11лс645п	50	16,0	пн	св	нд	У1
11лс645п1	50	16,0	пн	св	нд	ХЛ1
11лс645п2	50	16,0	пн	фл	нд	У1

11лс645п3	50	16,0	пн	фл	нд	ХЛ1
11лс645п4	50	16,0	пн	фоф	нд	У1
11лс645п5	50	16,0	пн	фоф	нд	ХЛ1
11лс660п	80	8,0	пн	св	нд	У1
11лс660п1	80	8,0	пн	св	нд	ХЛ1
11лс660п2	80	8,0	пн	фл	нд	У1
11лс660п3	80	8,0	пн	фл	нд	ХЛ1
11лс660п4	80	8,0	пн	фоф	нд	У1
11лс660п5	80	8,0	пн	фоф	нд	ХЛ1
11лс660п (подземный)	80	8,0	пн	св	пд	У1
11лс660п1 (подземный)	80	8,0	пн	св	пд	ХЛ1
11лс645п	80	16,0	пн	св	пд	У1
11лс645п1	80	16,0	пн	св	пд	ХЛ1
11лс645п2	80	16,0	пн	фл	пд	У1
11лс645п3	80	16,0	пн	фл	пд	ХЛ1
11лс645п4	80	16,0	пн	фоф	пд	У1
11лс645п5	80	16,0	пн	фоф	пд	ХЛ1
11лс660п	100	8,0	пн	св	нд	У1
11лс660п1	100	8,0	пн	св	нд	ХЛ1
11лс660п2	100	8,0	пн	фл	нд	У1
11лс660п3	100	8,0	пн	фл	нд	ХЛ1
11лс660п4	100	8,0	пн	фоф	нд	У1
11лс660п5	100	8,0	пн	фоф	нд	ХЛ1
11лс660п (подземный)	100	8,0	пн	св	пд	У1
11лс660п1 (подземный)	100	8,0	пн	св	пд	ХЛ1

Принятые обозначения:

пн – пневмоприводом;

св - под приварку;

фл - фланцевое;

фоф - фланцевый с комплектом ответных фланцев;

У1 – умеренное климатическое исполнение;

ХЛ1 – холодное климатическое исполнение;

нд – надземная установка;

пд – подземная установка

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04

Киргизия (996)312-96-26-47

Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04

Казахстан (772)734-952-31

Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Сайт: <http://npogaz.nt-rt.ru/>, **эл. почта:** nzg@nt-rt.ru